

## Guia de configuração do Wi-Fi Micro-inversor Hoymiles



![](_page_0_Picture_3.jpeg)

#### 1. Hoymiles Data Transfer Unit (DTU)

O DTU é o componente chave no sistema de microinversores Hoymiles. Ele funciona como o gateway de comunicação, que opera entre os microinversores Hoymiles e o Hoymiles Monitoring Server. A DTU se comunica com microinversores sem fio via 2.4G RF, coletando os dados de operação do sistema. A DTU se conecta à Internet e se comunica com o Hoymiles Monitoring Server. Os dados de operação do microinversor serão carregados no Hoymiles Monitoring Server via DTU. 1. Hoymiles Data Transfer Unit (DTU) O DTU é o componente chave no sistema de microinversores Hoymiles. Ele funciona como o gateway de comunicação, que opera entre os microinversores Hoymiles e o Hoymiles Monitoring Server. A DTU se comunica com microinversores Hoymiles. Ele funciona como o gateway de comunicação, que opera entre os microinversores Hoymiles e o Hoymiles Monitoring Server. A DTU se comunica com microinversores sem fio via 2.4G

#### 2. Instalação e operação do DTU

2.1. Conecte a DTU ao adaptador correspondente e conecte-o à tomada. (Figura 1 e 2).

![](_page_1_Figure_5.jpeg)

![](_page_1_Figure_6.jpeg)

![](_page_1_Picture_7.jpeg)

2.2. Coloque o DTU, o mais próximo possível, de 90 graus na vertical.
2.3. A distância entre o DTU e o microinversor deve ser inferior a 5 metros.
2.4 Quando a DTU é ligada e começa a funcionar, as luzes vermelha, verde e azul acendem por um segundo e a luz verde pisca para indicar a busca pelo microinversor.
Após a conclusão da pesquisa, a luz verde para de piscar.

#### 3. Configuração Wi-Fi

3.1. Conecte-se ao Wi-Fi, rede com o nome de DTUW, pelo computador ou telefone celular.

![](_page_2_Picture_4.jpeg)

3.2. Abra o navegador e digite 10.10.100.254. Digite o nome de usuário e de senha

![](_page_2_Picture_6.jpeg)

![](_page_2_Picture_7.jpeg)

#### 3.3. Clique em Wifi Setting a esquerda no menu.

System Status	WiFi Mode Select	Help
WiFi Setting	WiFI Work Mode: AP+STA mode *	. Network
Trans Setting	AP Mode	Name(SSID):
Extra Function	Network Name(SSID): USR-C210	Case sensitive
System Setting	Password(8-64 bytes): NONE	Password: The AP password     in 0.64 between
Firmware Update	IP Address: 10 10 100 254	(STA password without this
About USR	Mask: 255.255.0	restriction), NONE said no encryption; Case
	STA Mode	sensitive     DHCP:
	Network Name(SSID): WeiXiuShi Search	Open this feature, will get IP by
	STA Password: 12345678	dhcp; turn off, need to manually enter the IP
	DHCP: Enable •	
	Save	

# 3.4. Clique em Search e, na próxima página, selecione a rede que a DTU irá conectar-se.

![](_page_3_Figure_5.jpeg)

-		Please select a SSID		
lite	Survey			
	SSID	BSSID	RSSI	Channel
2	HM-OFFICE-2	0E 9B 4B 94 D2 15	-34	6
	HM-OFFICE-1	08.9B.4B.94.D2.15	-34	6
	HM_Engineering	88.25.93 DA 8A 60	-52	9
•	HM_NewE	0A 25 93 DA 8A 60	-54	9

![](_page_3_Picture_7.jpeg)

#### 3.5. Digite a senha da rede Wi-Fi selecionada e clique em SAVE.

![](_page_4_Figure_3.jpeg)

#### 3.6. Clique no botão RESTART.Feito isto clique em OK.

![](_page_4_Figure_5.jpeg)

![](_page_4_Picture_6.jpeg)

#### 4. Criação de uma conta de monitoramento

Finalizada a instalação, entre em contato com a Genyx Solar, pelo telefone (31) 3307- 3067 ou pelo e-mail rafaela.souza@genyx.com.br. Iremos criar um login e uma senha para os integradores acessarem o portal Hoymiles.

#### 5. Visualizar o desempenho do sistema

5.1. Uma vez que a conta de monitoramento é criada, você pode digitar seu nome de usuário e senha para efetuar login de monitoramento na web (http://world.hoymiles.com/#/user/login ).

![](_page_5_Picture_5.jpeg)

![](_page_5_Picture_6.jpeg)

5.2. Para cadastro de uma usina, do seu cliente consumidor final, clique em SISTEMA – ORGANIZAÇÃO, no menu do lado esquerdo da página. Clicar em adicionar.

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

No campo "Matriz da empresa" selecionar a sua empresa, em "Tipo de organização" selecionar Proprietário. Em "Nome da organização", incluir o nome do seu cliente. E o restante dos dados prencher com os dados do consumidor final.

Adicionar			
* Matriz da empresa:	Selecione a empresa matriz por $\vee$	* Pessoa de contato:	Insira por favor
* Tipo de Organização	Selecione o tipo de organizaçãoY	* Telefone de contato:	Insira seu número de telefone por fa
<ul> <li>Nome da organização</li> </ul>		* Endereço :	Insira o endereço completo por favo
* País :	~	Observações :	
Estado :	~		
Cidade :	~		
Área :	~		

![](_page_6_Picture_6.jpeg)

![](_page_6_Picture_7.jpeg)

Para criar um login para seu cliente final, de forma que ele consiga ter acesso as informações da sua usina, basta clicar em "Usuário", no menu principal e depois em "Adicionar". Preencher os dados de acordo com seu cliente final e clicar em OK.

![](_page_7_Picture_3.jpeg)

* Organização :	~	
* Nome de usuário :	Insira o nome de usuário por favor	
* Senha :	Insira a senha por favor	
* Confirme a senha:	Confirme a senha	
E-mail :		
CEP :		
* Definir funções:		
		Cancelar

![](_page_7_Picture_5.jpeg)

#### 5.3. Clique em USINA no menu a esquerda e CRIAR USINA.

![](_page_8_Picture_3.jpeg)

#### 5.4. Selecione configuração DTU Rápido ou Profissional.

Seleçâ	Seleção da usina			
	Rápido (DTU único)		Profissão (DTU múltipla)	

#### Observações:

Rápido: Adequado para sistema de DTU única com dispositivos de comunicação e layout padrões.

Profissional: Adequado para sistema de múltiplas DTU através da configuração manual de comunicação e layout do dispositivo.

![](_page_8_Picture_9.jpeg)

#### 5.5. Preencha os dados do proprietario da usina (consumidor final). Tem a opção de selecionar o proprietário, ja cadastrado, no botão a direita.

Informações básicas	2 Associação de dispositivos	3	Enviar diagrama de instalaçi
1 Informações do proprietário			
* Primeiro nome :	Rafaela	Selicione o proprietário por favor Limpar	
Último nome :	Souza		
* Nome de usuário :	Insira o nome de usuário por favor		
* Senha :	Senha deve conter de 6-20 caracteres		
* Confirme a senha :	Confirme a senha		
E-mail :	Insira seu e-mail por favor		
CEP :	Insira o CEP por favor		
Celular:	(31)33073067		

![](_page_9_Picture_4.jpeg)

- 5.6. Preencha as informações da usina.
- Informe a capacidade (potência) em kW.
- Selecione o fuso horário de Brasília (UTC -03:00 Brasília).
- Após digitar o endereço do local da usina, no retângulo branco sobre o mapa, clique sobre o indicativo vermelho para selecionar o local.
- Clique em próximo.

![](_page_10_Picture_7.jpeg)

![](_page_10_Picture_8.jpeg)

#### 5.7. Informe o número do código de barras do DTU e do microinversor e clique em confirmar e terminar.

Informações básicas ——		2 Associação de dispositivos	3 Enviar diagrama de instalação
Search	Q	* DTU:	
		* Repetidor:	
		* MI lista :	
		Confirmar	Limpar

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

#### 5.8 Baixar o aplicativo, pelo celular, da Hoymiles Installer\_APP.

![](_page_12_Picture_3.jpeg)

#### 5.9 Abrir o aplicativo e incluir login e senha.

![](_page_12_Figure_5.jpeg)

![](_page_12_Picture_6.jpeg)

#### 5.10 Clicar em USINA no menu inferior e no botão 💮

🖬 Claro BRA 奈	17:04	\$ 54% 🔲
	Usina	Q 🕀
Finalizar(1)		Criando(0)
🚫 🦈 Ra	afaelaCliente_0.3	_
Energia t	otal: 0Wh	🗹 🗇 💬
Energia t	otal: 0Wh	
Potência atual: 0W	Capacidad	de: 0.33 kW
		004

Av. Ápio Cardoso, 1050 - Novo Eldorado, Contagem - MG, 32...

![](_page_13_Picture_5.jpeg)

#### 5.11 Selecionar a opção rede. Aguardar aparecer a mensagem

![](_page_13_Picture_7.jpeg)

![](_page_13_Picture_8.jpeg)

![](_page_14_Picture_1.jpeg)

Luz de LED		Luz			
St	atus da DTU	vermelha		Luz verde	Vermelho+Verde+Azul
1	Ligando				Flash lento, alternando cores, por 1 segundo, 1 vez
2	Atualizando programas				Flash rápido, alternando cores, por 1/3s
3	Funcionando corretamente			Sempre acesa	
4	Pesquisa incompleta			Pisca 1/3s por 2 vezes	
5	ID vazio		Sempre acesa		
6	SIM vazio	Pisca 1s			
7	Servidor sem conexão	Pisca 1/3s por 2 vezes			
8	Recebendo dados do servidor		Pisca 1/3s por 2 vezes		

![](_page_14_Picture_3.jpeg)

![](_page_14_Picture_4.jpeg)

#### 7.Complete o mapa de instalação

Quando o sistema é energizado e a DTU detecta os microinversores, complete o mapa de instalação. Retire a etiqueta do número de série da DTU e coloque-a no mapa de instalação.

![](_page_15_Figure_3.jpeg)

8.Confirme se a instalação foi bem-sucedida

8.1. Observe se a luz está normal (verde acesa).

8.2. Arquive o registro.

Endereço usuário	DTU	Tipo de telhado	Capacidade	Data da
			instalada	instalação
Pais + Cidade+Username				

![](_page_15_Picture_8.jpeg)

## GENYX solar power

## **DÚVIDAS?** Entre em contato!

comercial@genyx.com.br +55 31 3307 3067 ©+55 31 99583 0237