


1. Layout da interface



Item	Descrição
Α	USB Connector
В	Indicador de status
С	Botão de reset

2. Preparação

A) Baixe o aplicativo instalador móvel Hoymiles




- B) Marque a caixa para os seguintes itens:
 - ✓ Hoymiles DTU-W100
 - ✓ Adaptador

3. Instalação


A) Ligue o DTU-W100 de 3ª geração

Opção 1: Conecte o DTU ao adaptador e conecte-o à tomada



Opção 2: Conecte o DTU ao adaptador e conecte-o ao filtro de linha. Certifique-se de que ele esteja a pelo menos 0,5 metro acima do solo e tente instalar o DTU a 90 graus verticais, pelo menos, do chão.

Orientação de instalação ápido



Nota: Não instale o DTU diretamente acima do metal ou concreto para evitar a diluição do sinal.

- B) Procedimentos iniciais Quando o DTU ligar, as luzes vermelha, verde e azul piscarão por um segundo em turnos de 30 segundos.
- C) Configurar com internet

Use o smartphone/tablet, abra o aplicativo Installer e faça o login. Aproxime-se de "Eu" na parte inferior da página e depois "Configuração de rede". Complete a configuração do WiFi.





4. Mapa de instalação

Complete o mapa de instalação.

A) Retire a etiqueta do número de série (conforme circulado abaixo) do DTU e coloque-a no mapa de instalação.

DTU-W100-3Gen AP040259 REV1.1 1/2



© Company (Company) (Comp

B) Informações completas do sistema do mapa de instalação mostrado a seguir.

N S E W (circle one) Azimuth: Tilt: Sheet _ of _			Cus	Customer Information:			DTU Serial Number:			(H) hoymiles			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	one)	Azimuth Tilt: Sheet	Azimuth: Tilt: Sheet _ of _	Azimuth: Tilt: Sheet _ of _	Azimuth: Tilt: Sheet of	Azimuth: Tit: Sheet _ of _	Azimuth: Tilt: Sheet of	Azimuth: Tilt: Sheet _ of _	Azimuth: Tilt: Sheet _ of _	orne) Azimuth: Tilt: Sheet _ of _	Azimuth: Tilt: Sheet _ of _	Azimuth: Tit: Sheet _ of _	Admunit: Tile: Sheet _ of _

5. Configuração online

Complete a criação da conta online para concluir a instalação do DTU (você pode consultar a Orientação de instalação rápida para registro on-line do HMP" para obter as etapas detalhadas da criação de contas).

Nota: Para obter mais detalhes de configuração sobre o Assistente de Instalação Local, adquir a Orientação de Operação relacionado da nossa tecnologia. Equipe de suporte em service@hoymiles.com.

6. Aviso



Aviso

- Somente pessoal qualificado poderá instalar ou substituir o DTU.
- Não tente reparar o DTU, pois ela contém peças que não podem ser reparadas pelos usuários. Se o DTU quebrar, entre em contato com o seu distribuidor para manutenção. Abriro DTU sem permissão invalidará a garantia.

Orientação de instalação ápido



2/2